



### Legenda Meter

1 \_ Posizione Meter 1. Settare sull'inverter in "Meter Placement" la voce "Grid";

2 \_ Posizione Meter 2. Settare sull'inverter in "Meter Placement" la voce "Load";

Protezione di interfaccia esterna obbligatoria per impianti di potenza complessiva superiore a 11.08 kW

Rev.	Data/Date	Visto/Checked by	Descrizione revisione/Revision description
	FORMATO FORM 1 A3		DESCRIZIONE DESCRPTION COLLEGAMENTO IN PARALLELO DI UN INVERTER OCO2 CON UNO O PIU' INVERTER DN GRID STANDARD
			SOSTITUITO DA/REPLACED BY      DATA/DATE      REV./REL.      A
			SOSTITUISCE/REPLACING      DATA/DATE      CODICE/COE      WD015
			DISEGNATO DA/DESIGNED BY      DATA/DATE      BACATELLA C.      02/10/2020
			APPROVATO DA/ APPROVED BY      DATA/DATE      TAFFURELLI A.      02/10/2020



**Energy S.r.l.**  
 Sede Legale: Piazza Manifattura 1 - 38068 Ronnebio TN  
 Sede Operativa: Via Seconda Strada 26 - 30080 Galle VE  
 www.energy.srl.com - info@energy.srl.com