



### Legenda Meter

1 \_ Posizione Meter 1. Settare sull'inverter in "Meter Placement" la voce "Grid";

2 \_ Posizione Meter 2. Settare sull'inverter in "Meter Placement" la voce "Load";

Rev.	Data/Date	Visto/Checked by	Descrizione revisione/Revision description
	FORMATO FORMATO <b>A3</b>		DESCRIZIONE/DESCRIPTION <b>COLLEGAMENTO IN PARALLELO DI UN INVERTER OCO2 SENZA STRINGHE CON UNO O PIU' INVERTER ON GRID STANDARD</b>
	SOSTITUITO DA/REPLACED BY	DATA/DATE	REV./REL. <b>A</b>
	SOSTITUISCE/REPLACING	DATA/DATE	CODICE/CODE
	DISGNATO DA/DESIGNED BY	DATA/DATE	<b>WD016</b>
	APPROVATO DA/APPROVED BY	DATA/DATE	CODICE A BARRE/BAR CODE
		<b>BAGATELLA C.</b> <b>TAFFURELLIA.</b>	<b>02/10/2020</b> <b>02/10/2020</b>

**Energy S.r.l.**  
 Sede Legale: Piazza Manifattura 1 - 38068 Rosenheim TN  
 Sede Operativa: Via Seconda Strada 26 - 30050 Galta VE  
 www.energy.srl.com - info@energy.srl.com