

Manuale utente

SP24/Voltronic Axpert ULTRA 11KW INVERTER /CARICATORE SOLARE OFF-GRID



Sommario

DI QUESTO MANUALE	2
Scopo	
Scopo	2
ISTRUZIONI DI SICUREZZA	1
INTRODUZIONE	2
Caratteristiche	2
Architettura di sistema di base	2
Panoramica del Prodotto	3
Disimballaggio e ispezione	4
Preparazione	4
Montaggio dell'unità	4
Collegamento della batteria	5
Connessione ingresso /uscita CA	6
Connessione FV	8
Assemblea finale	9
Connessione di comunicazione	
Segnale di contatto pulito e controllo RSD	
OPERAZIONE	12
Accensione/spegnimento	12
Pannello operativo e display	
Pagine Informazioni	
Impostazione LCD	
Elenco avvisi e guasti	
PULIZIA E MANUTENZIONE KIT ANTIPOLVERE	20
Panoramica	
Sgombero e manutenzione	20
EQUALIZZAZIONE DELLA BATTERIA	21
SPECIFICHE	23
Tabella 1 Specifiche della modalità linea	
Tabella 2 Specifiche della modalità inverter	24
Tabella 3 Specifiche della modalità di ricarica	25
Tabella 4 Specifiche generali	25
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	27



Appendice I: Funzione parallela	30
Appendice II: Installazione della comunicazione BMS	42
Appendice III: la guida operativa Wi-Fi	46
Appendice IV : La guida operativa del CT	56



SCOPO DI QUESTO MANUALE

Scopo

Questo manuale descrive l'assemblaggio, l'installazione, il funzionamento e la risoluzione dei problemi di questa unità. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima delle installazioni e delle operazioni. Conservare questo manuale per riferimento futuro.

Scopo

Questo manuale fornisce linee guida per la sicurezza e l'installazione, nonché informazioni su strumenti e cablaggio.

LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE DELL'INVERTER E INFORMAZIONI SULLA

GARANZIA

Cari Distributori e Clienti,

Ci auguriamo che questo messaggio ti trovi bene. Desideriamo sottoporre alla vostra attenzione un aspetto essenziale della nostra politica di utilizzo e garanzia dei prodotti riguardante l'installazione degli inverter.

IO. Linee guida per l'installazione dell'inverter:

I nostri inverter, in particolare quelli designati con un grado di protezione IP20, sono destinati all'uso interno e non devono essere installati in ambienti esterni. Le classificazioni di protezione dell'ingresso (IP) definiscono il livello di protezione contro l'intrusione di solidi e liquidi negli involucri elettrici. Un inverter con grado di protezione IP20 è progettato per fornire protezione contro oggetti solidi di diametro superiore a 12,5 mm e non offre protezione contro acqua e umidità.

II. Informazioni di garanzia:

È fondamentale notare che la garanzia per i nostri inverter dipende dal rispetto delle linee guida di installazione specificate. Qualsiasi inverter trovato installato in un ambiente esterno, esponendolo alle condizioni esterne, annullerà la garanzia.

III. Considerazioni importanti

- 1. Installazione interna: gli inverter con grado di protezione IP20 devono essere installati in ambienti interni per garantire prestazioni e longevità ottimali.
- 2. Garanzia annullata: l'installazione di un inverter con grado di protezione IP20 all'esterno comporterà l'immediato annullamento della garanzia. Ciò include l'esposizione a elementi quali pioggia, neve, temperature estreme e umidità.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

\triangle AVVERTENZA: questo capitolo contiene importanti istruzioni per la sicurezza e il funzionamento. Leggere e conservare questo manuale per riferimento futuro.

- 1. Prima di utilizzare l' unità , leggere tutte le istruzioni e gli avvertimenti sull'unità , sulle batterie e su tutte le sezioni pertinenti di questo manuale.
- 2. **ATTENZIONE** Per ridurre il rischio di lesioni, caricare solo batterie ricaricabili al piombo-acido a ciclo profondo. Altri tipi di batterie potrebbero esplodere, causando lesioni personali e danni.
- 3. Non smontare l' unità . Portarlo a un centro di assistenza qualificato quando è necessaria assistenza o riparazione. Un riassemblaggio errato può comportare il rischio di scosse elettriche o incendi.
- 4. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, scollegare tutti i cavi prima di tentare qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia. Lo spegnimento dell'unità non ridurrà questo rischio.
- 5. **ATTENZIONE** Solo personale qualificato può installare questo dispositivo con batteria.
- 6. **Non** caricare MAI una batteria congelata.
- Per un funzionamento ottimale di questo inverter/caricabatterie, seguire le specifiche richieste per selezionare la dimensione del cavo appropriata. È molto importante utilizzare correttamente questo inverter/caricabatterie.
- 8. Prestare molta attenzione quando si lavora con strumenti metallici sopra o intorno alle batterie. Esiste il rischio potenziale di far cadere uno strumento, provocare scintille o cortocircuitare le batterie o altre parti elettriche e potrebbe causare un'esplosione.
- 9. Si prega di seguire scrupolosamente la procedura di installazione quando si desidera scollegare i terminali CA o CC . Fare riferimento alla sezione INSTALLAZIONE di questo manuale per i dettagli .
- 10. I fusibili sono forniti come protezione da sovracorrente per l'alimentazione della batteria .
- 11. ISTRUZIONI PER LA MESSA A TERRA -Questo inverter/ caricabatterie deve essere collegato a un sistema di cablaggio con messa a terra permanente. Assicurarsi di rispettare i requisiti e le normative locali per installare questo inverter.
- 12. Non provocare MAI cortocircuiti tra l'uscita AC e l'ingresso CC. NON collegare alla rete elettrica quando l'ingresso CC è in cortocircuito.
- 13. **Avvertimento !!** Solo il personale di assistenza qualificato è in grado di eseguire la manutenzione di questo dispositivo. Se gli errori persistono anche dopo aver seguito la tabella di risoluzione dei problemi, inviare l'inverter/caricabatterie al rivenditore locale o al centro assistenza per la manutenzione.
- 14. ATTENZIONE : poiché questo inverter non è isolato, sono accettabili solo tre tipi di moduli fotovoltaici: monocristallino, policristallino con classe A e moduli CIGS. Per evitare qualsiasi malfunzionamento, non collegare all'inverter moduli fotovoltaici con possibili dispersioni di corrente. Ad esempio, i moduli fotovoltaici messi a terra causeranno perdite di corrente sull'inverter. Quando si utilizzano moduli CIGS, assicurarsi che NON sia prevista la messa a terra.
- 15. **ATTENZIONE:** è necessario utilizzare una scatola di giunzione FV con protezione da sovratensione. In caso contrario, si causeranno danni all'inverter in caso di fulmini sui moduli fotovoltaici.
- 16. ATTENZIONE: non rimuovere il sigillo di garanzia sul lato dell'inverter. Se lo fai, annullerai la garanzia. In caso di problemi contattateci all'indirizzo assistenza@solarpower24.it .
- 17. ATTENZIONE: Si prega di notare che l'inverter ha un isolamento IP20, deve essere installato all'interno e in un ambiente pulito, in caso contrario si annullerà la garanzia.

INTRODUZIONE

Si tratta di un inverter multifunzione che combina le funzioni di inverter, caricatore solare e caricabatteria per offrire un supporto di alimentazione ininterrotto in un unico pacchetto. Il display LCD completo offre operazioni tramite pulsanti configurabili dall'utente e di facile accesso, come la corrente di carica della batteria, la priorità di ricarica CA o solare e la tensione di ingresso accettabile in base alle diverse applicazioni.

Caratteristiche

- Inverter a onda sinusoidale pura
- LED integrato barre per indicare la fonte di energia e il flusso di potenza
- Pulsante toccabile con display LCD colorato da sette pagine
- Wi-Fi integrato per il monitoraggio mobile e l'aggiornamento del firmware OTA (è richiesta l'APP)
- Supporta la funzione USB On-the-Go
- Sensore del trasformatore di corrente integrato per soddisfare le applicazioni di autoconsumo
- Doppie uscite per una gestione intelligente del carico
- Due fonti di alimentazione CA indipendenti collegate e commutate automaticamente
- Timer e priorità di utilizzo dell'output configurabili
- Priorità della sorgente del caricabatterie configurabile
- Corrente di carica della batteria configurabile
- Porte di comunicazione riservate per BMS (RS485, CAN-BUS)
- Rilevamento BTS esterno riservato (sensore di temperatura della batteria).
- GFCI opzionale riservato, arresto rapido, rilevamenti AFCI
- Kit antipolvere integrato

Architettura di s<mark>istem</mark>a di base

La seguente illustrazione mostra l'applicazione di base di questa unità. Richiedeva inoltre che i seguenti dispositivi avessero un sistema funzionante completo :

- Generatore o rete di utilità.
- Moduli fotovoltaici

Consultare il proprio integratore di sistema per altre possibili architetture di sistema a seconda delle proprie esigenze.

Questo inverter può alimentare vari apparecchi in casa o in ufficio, compresi apparecchi a motore come lampade a tubo, ventilatori, frigoriferi e condizionatori d'aria.



Figura 1 Panoramica di base del sistema fotovoltaico ibrido

Solarpower24.it by Barba S.r.I. – Via Rio Becca, 2B – 47121-Forlì – Italia Tel/What's up +39 05431995799 – web <u>www.solarpower24.it</u> – email solarpower24@solarpower24.it

Panoramica del Prodotto



NOTA: per l'installazione e il funzionamento in parallelo, consultare l'Appendice I.

- 1. Barre indicatrici LED
- 2. Interruttore di accensione
- 3. Tasti funzione del touchpad e display LCD
- 4. Porta a contatto pulito e porta di controllo di spegnimento rapido riservata
- 5. Digitare una porta per disco USB
- 6. COM1: porta BTS esterna
- 7. COM2: porta BMS
- 8. COM3: porta RS232
- 9. COM4: GFCI riservato, porta di rilevamento AFCI
- 10. Ingresso FV 1 e 2
- 11. Ingresso generatore
- 12. Ingresso in griglia
- 13. Uscita CA 1
- 14. Uscita CA 2
- 15. Ingresso batteria
- 16. Porta di comunicazione parallela
- 17. Porta di condivisione corrente parallela

INSTALLAZIONE

Disimballaggio e ispezione

Prima dell'installazione, ispezionare l'unità. Assicurati che nulla all'interno del pacco sia danneggiato. Dovresti aver ricevuto i seguenti articoli all'interno del pacco:



Fusibile DC Pressacavo 6+1 pz PV BOX Cacciavite CT

Preparazione

Prima di collegare tutti i cablaggi, togliere il coperchio dei cablaggi rimuovendo cinque viti. Quando si rimuove il coperchio inferiore, fare attenzione a rimuovere i due cavi come mostrato di seguito.



Montaggio dell'unità

Considerare i seguenti punti prima di scegliere dove installare:

- Non montare l'inverter su materiali da costruzione infiammabili.
- Montare su una superficie solida
- Installare questo inverter all'altezza degli occhi per consentire la lettura del display LCD in ogni momento.
- La temperatura ambiente deve essere compresa tra 0 °C e 55 °C per garantire un funzionamento ottimale.
- La posizione di installazione consigliata è quella di aderire verticalmente alla parete .
- Assicurarsi di conservare gli altri oggetti e superfici come mostrato nel diagramma a destra per garantire una sufficiente dissipazione del calore e avere spazio sufficiente per rimuovere i cavi.



ADATTO SOLO PER IL MONTAGGIO SU CEMENTO O ALTRA SUPERFICIE NON

COMBUSTIBILE .

Installare l'unità avvitando quattro viti. Si consiglia di utilizzare viti M4 o M5.



Collegamento della batteria

ATTENZIONE: Per garantire la sicurezza del funzionamento e la conformità alle normative, è necessario installare un dispositivo di protezione da sovracorrente CC separato o un dispositivo di disconnessione tra la batteria e l'inverter. In alcune applicazioni potrebbe non essere necessario disporre di un dispositivo di

disconnessione, tuttavia è comunque necessario che sia installata una protezione da sovracorrente. Fare riferimento all'amperaggio tipico nella tabella seguente come dimensione richiesta del fusibile o dell'interruttore.

Ring terminal:



AVVERTIMENTO!Tutto il cablaggio deve essere eseguito da personale qualificato. **AVVERTIMENTO**! È molto importante per la sicurezza del sistema e il funzionamento efficiente utilizzare un cavo appropriato per il collegamento della batteria. **Per ridurre il rischio di lesioni, utilizzare il cavo e la dimensione del terminale consigliati, come indicato di seguito.**

Dimensioni consigliate del cavo e del terminale della batteria :

Amperaggi	Capacità	Dimensione	Cavo	Termin ane	ale ad llo	Valore
o tipico	battoria del filo		mm2	Dimensioni		connia
	Datteria			D (mm)	L (mm)	сорріа
228A	250 AH	1*4/0AWG	85	8.4	54	5 Nm

Si prega di seguire i passaggi seguenti per implementare il collegamento della batteria:

- 1. Assemblare il terminale ad anello della batteria in base al cavo della batteria e alle dimensioni del terminale consigliate.
- 2. Fissare due pressacavi sui terminali positivo e negativo.
- 3. Inserire il terminale ad anello del cavo della batteria completamente nel connettore della batteria dell'inverter e assicurarsi che i dadi siano serrati con una coppia di 5 Nm. Assicurarsi che la polarità sia della batteria che dell'inverter/carica sia collegata correttamente e che i terminali ad anello siano avvitati saldamente ai terminali della batteria.



AVVERTENZA: pericolo di scosse elettriche

L'installazione deve essere eseguita con cura a causa dell'elevata tensione delle batterie in serie.

ATTENZIONE!! Non posizionare nulla tra la parte piatta del terminale dell'inverter e il terminale ad anello . **In caso contrario,** potrebbe verificarsi un surriscaldamento.

ATTENZIONE!! Non applicare sostanze antiossidanti sui terminali prima che i terminali siano collegati saldamente.

ATTENZIONE!! Prima di effettuare il collegamento CC finale o di chiudere l'interruttore/sezionatore CC, assicurarsi che il positivo (+) sia collegato al positivo (+) e il negativo (-) sia collegato al negativo (-).

Connessione ingresso /uscita CA

<u>'!</u>\

ATTENZIONE!! Prima di effettuare il collegamento alla fonte di alimentazione in ingresso CA , installare un interruttore CA **separato** tra l'inverter e la fonte di alimentazione in ingresso CA. **Ciò garantirà che l'inverter possa essere disconnesso in modo sicuro durante la manutenzione e completamente protetto dalla sovracorrente dell'ingresso CA**.

ATTENZIONE!! Sono presenti due morsettiere con contrassegni "IN" e "OUT". **Si prega di NON collegare** erroneamente i connettori di ingresso e di uscita.

AVVERTIMENTO! Tutto il cablaggio deve essere eseguito da personale qualificato.

AVVERTIMENTO! È molto importante per la sicurezza del sistema e il funzionamento efficiente utilizzare un cavo appropriato per il collegamento dell'ingresso CA. **Per ridurre il rischio di lesioni, utilizzare la dimensione del cavo consigliata corretta come indicato di seguito.**

	Requisiti	di	cavo	consigliati	per i	cavi (CA
--	-----------	----	------	-------------	-------	--------	----

Misura	Valore di coppia
6AW <mark>G</mark>	1,4 ~ 1,6 Nm

Seguire i passaggi seguen<mark>ti per implementare la connessio</mark>ne di ingresso/uscita CA:

- 1. Prima di effettuare il collegamento di ingresso/uscita CA, assicurarsi di aprire prima il protettore CC o il sezionatore.
- 2. Rimuovere il manicotto isolante da 10 mm per otto conduttori. E accorciare la fase L e il conduttore neutro N di 3 mm
- 3. Installare tre pressacavi sui lati di ingresso e di uscita.
- 4. Inserire i cavi di ingresso CA secondo le polarità indicate sulla morsettiera e serrare le viti dei terminali . Assicurarsi di collegare prima il conduttore protettivo PE ().
 - \bigoplus Terra (giallo-verde)
 - L1→LINE (marrone o nero)
 - $N1 \rightarrow Neutro (blu)$
 - L 2 \rightarrow Generatore (marrone o nero)
 - $\textbf{N2} \rightarrow \textbf{Neutro} \ \textbf{(blu)}$



AVVERTIMENTO:

Assicurarsi che la fonte di alimentazione CA sia scollegata prima di tentare di collegarla all'unità .

- 5. Quindi, inserisci Collegare i cavi di uscita CA secondo le polarità indicate sulla morsettiera e serrare le viti dei terminali . Assicurarsi di collegare prima il conduttore protettivo PE ().
 - \bigoplus Terra (giallo-verde)
 - L 1 \rightarrow LINE (marrone o nero)
 - $N1 \rightarrow Neutro (blu)$
 - $L2 \rightarrow LINE$ (marrone o nero)
 - $N2 \rightarrow Neutro (blu)$



6. Assicurarsi che i cavi siano collegati saldamente.

CAUTION: Important

Assicurarsi di collegare i cavi CA con la polarità corretta. Se i fili L e N sono collegati in modo inverso, potrebbe causare un cortocircuito dell'utenza quando questi inverter funzionano in parallelo.

ATTENZIONE: Apparecchi come il condizionatore d'aria richiedono almeno 2~3 minuti per riavviarsi perché è necessario avere abbastanza tempo per bilanciare il gas refrigerante all'interno dei circuiti. Se si verifica una carenza di corrente che si ripristina in breve tempo, causerà danni agli elettrodomestici collegati. Per evitare questo tipo di danni, controllare il produttore del condizionatore d'aria se è dotato di funzione di ritardo prima dell'installazione. In caso contrario, questo inverter/caricabatterie attiverà un guasto di sovraccarico e interromperà l'uscita per proteggere l'apparecchio, ma a volte causerà comunque danni

Connessione FV

ATTENZIONE: prima di effettuare il collegamento ai moduli fotovoltaici, installare **separatamente** gli interruttori automatici CC tra l'inverter e i moduli fotovoltaici.

NOTA 1: utilizzare un interruttore automatico da 600 V CC/30 A su ciascun ingresso FV .

NOTA2: La categoria di sovratensione dell'ingresso FV è II .

Seguire i passaggi seguenti per implementare la connessione del modulo fotovoltaico:

ATTENZIONE: Poiché questo inverter non è isolato, sono accettabili solo tre tipi di moduli fotovoltaici: monocristallino e policristallino con classe A e moduli CIGS.

Per evitare malfunzionamenti, non collegare all'inverter moduli fotovoltaici con possibili dispersioni di corrente. Ad esempio, i moduli fotovoltaici con messa a terra causeranno dispersioni di corrente all'inverter. Quando si utilizzano i moduli CIGS, assicurarsi che NON ci sia messa a terra.

ATTENZIONE: È necessario utilizzare una scatola di giunzione FV con protezione contro le sovratensioni. In caso contrario, causerà danni all'inverter quando si verificano fulmini sui moduli fotovoltaici.

Fare un passo 1 : Rimuovere la piastra di copertura dalla porta di ingresso FV

ATTENZIONE: Mantenere la piastra di copertura installata se il sistema non è configurato con pannelli fotovoltaici. **ATTENZIONE:** Il superamento della tensione di ingresso massima può distruggere l'unità!! Controllare il sistema prima

Fare un passo 2 : Installare prima la BOCCOLA PREMISTOPPA sul BOX PV e montarla sul sistema **Fare un passo 3** : Confermare i segni positivo e negativo sul terminale per evitare un'installazione errata

Preparare il cavo e seguire il processo di assemblaggio del connettore:

Strip one cable 8 mm on both end sides and be careful NOT to nick conductors.

Passaggio 4: controllare la corretta polarità del cavo di collegamento dai moduli fotovoltaici e dei connettori di ingresso fotovoltaici. Quindi, collegare il polo positivo (+) del cavo di collegamento al polo positivo (+) del connettore di ingresso FV. Collegare il polo negativo (-) del cavo di collegamento al polo negativo (-) del connettore di ingresso FV.

IO



AVVERTIMENTO! Per la sicurezza e l'efficienza, è molto importante utilizzare cavi appropriati per il collegamento dei moduli fotovoltaici. **Per ridurre il rischio di lesioni, utilizzare la dimensione corretta del cavo come consigliato di seguito.**

Sezione conduttore (mm²) AWG n.

8

4	~6
---	----

10~ 12

ATTENZIONE: Non toccare mai direttamente i terminali dell'inverter. Potrebbe causare scosse elettriche letali.

Configurazione consigliata del pannello

Quando si selezionano i moduli fotovoltaici adeguati, assicurarsi di considerare i seguenti parametri:

- 1. La tensione a circuito aperto (Voc) dei moduli fotovoltaici non deve superare la tensione a circuito aperto massima dell'array fotovoltaico dell'inverter.
- 2. Tensione a circuito aperto (Voc) dei moduli fotovoltaici dovrebbe essere superiore alla tensione di avvio.

Massimo. Potenza del campo fotovoltaico	12000W	
Massimo. Tensione a circuito aperto del generatore fotovoltaico	500 V CC	
Intervallo di tensione MPPT del array fotovoltaico	90 V CC ~ 450 V CC	
Tensione di avvio (Voc)	80 V CC	

Configurazione consigliata del pannello solare:

Prendiamo come esempio il modulo fotovoltaico da 555 Wp. Dopo aver considerato i due parametri precedenti, le configurazioni del modulo consigliate sono elencati nella tabella seguente.

Specifiche de	INGRESSO SOLARE 1	INGRESSO SOLARE 2	Quantità	Potenza
pannello solare (riferimento)	Minimo in serie : 3 pezzi, pe	Minimo in serie : 3 pezzi, per ingresso		
- 555Wp	Massimo. in serie : 11 pezzi	pannelli	ingresso	
- Imp: 17,32 A	3 pezzi in serie	Х	3 pezzi	1665 W
- Voc: 38,46 Vcc	X	3 pezzi in serie	3 pezzi	1665 W
- Celle: 110	7 pezzi in serie	X	7 pezzi	3885 W
	X	7 pezzi in serie	7 pezzi	3885W
	10 pezzi in serie	X	10 pezzi	5550 W
	X	10 pezzi in serie	10 pezzi	5550W
	7 pezzi in serie	7 pezzi in serie	14 pezzi	7770W
	11 pezzi in serie	11 pezzi in serie	22 pezzi	12210W

Assembleggio finale

Dopo aver collegato tutti i cablaggi, ricollegare un cavo e quindi rimontare il coperchio inferiore fissando cinque



viti come mostrato di seguito.

Connessione di comunicazione

Connessione wifi

Questa unità è dotata di un trasmettitore Wi-Fi. Il trasmettitore Wi-Fi può consentire la comunicazione wireless tra gli inverter solari e la piattaforma di monitoraggio. Gli utenti possono accedere e controllare l'inverter monitorato con l'APP scaricata. È possibile trovare l'app "i.Solar" nell'Apple® Store o nel Google® Play Store. Tutti i registratori di dati e i parametri vengono salvati in iCloud. Per un'installazione e un funzionamento rapidi, consultare l'Appendice III.

Connessione seriale (COM1)

Questa porta è riservata per collegare un sensore di temperatura della batteria esterno per compensare il parametro di ricarica per ottimizzare il ciclo di vita della batteria. Per informazioni dettagliate, rivolgersi al proprio installatore per ottenere le specifiche del sensore di temperatura della batteria opzionale.

Connessione di comunicazione BMS (COM2)

Si consiglia di acquistare un cavo di comunicazione speciale se si effettua il collegamento ai moduli batteria agli ioni di litio. Per i dettagli fare riferimento all'Appendice II - Installazione della comunicazione BMS.

Connessione seriale (COM3)

Utilizzare il cavo seriale in dotazione per collegare l'inverter al PC. Installa il software di monitoraggio dal CD in dotazione e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione. Per il funzionamento dettagliato del software, fare riferimento al manuale utente del software sul CD in dotazione.

Connessione seriale (COM4)

Questa porta è riservata per consentire l'integrazione di dispositivi esterni GFCI o AFCI per migliorare la protezione del sistema inverter solare. Per informazioni dettagliate, rivolgersi al proprio installatore per ottenere le specifiche dei dispositivi GFCI e AFCI richiesti.

Segnale di contatto pulito e controllo RSD

Ce n'è uno asciutto segnale di contatto (3A/250VAC) disponibile sulla morsettiera. Potrebbe essere utilizzato per fornire un segnale al dispositivo esterno quando la tensione della batteria raggiunge il livello di avviso.

Unità Statistica	Unità Statistica		Condizione		NO 12V GND
				NC&C	NO & C
Spegni	L'unità è spent	a e nessuna usci	ta è alimentata .	Chiuso	Aperto
	L'uscita è	Priorità della	Voltaggio della batteria <		
	alimentata	sorgente di	Voltaggio di avviso CC	Aperto	Chiuso
	dalla batteria	uscita	basso		
	o dall'energia	impostata su	Tensione della batteria > Il		
	solare .	USB (prima	valore impostato nella		Aperto
		l'utilità) o	carica di riavvio o la carica	Chiuso	
		SUB (prima	della batteria raggiunge la		
		l'energia	fase fluttuante		
Accensione		solare)			
		La priorità	Voltaggio batteria < Valore		
		della	impostato per arrestare la	Aperto	Chiuso
		sorgente di	scarica		
		uscita è	Tensione della batteria > Il		
		impostata	valore impostato nella		
		come SBU	carica di riavvio o la carica	Chiuso	Aperto
		(priorità SBU)	della batteria raggiunge la	DAN	
		JUL	fase fluttuante	1 24	

Sulla morsettiera è disponibile un'altra porta di controllo dell'uscita. È riservato per consentire l'integrazione di un RSD (dispositivo di spegnimento rapido) esterno in questo sistema di inverter solare per interrompere l'energia dagli array fotovoltaici in caso di condizioni di emergenza. Per le specifiche RSD dettagliate, consultare il proprio installatore.

Controllo RSD esterno	NC C NO 12V GND
-----------------------	-----------------

OPERAZIONE

Accensione/spegnimento

Una volta installata correttamente l'unità e collegate correttamente le batterie , è sufficiente premere l'interruttore di alimentazione per accendere l'unità.



Pannello operativo e display

Il pannello operativo e di visualizzazione, mostrato nella tabella seguente, si trova nella parte superiore dell'unità. Comprende un display LCD a colori di sette pagine, una barra di scorrimento e un touch pad grafico che indica lo stato operativo e le informazioni sulla potenza di ingresso/uscita.



Pagine Informazioni

Quando l'unità è accesa, il display LCD mostrerà la pagina iniziale dopo alcuni secondi.



Pagina dei registri: Indica tutti i messaggi di evento, avviso e guasto.



Impostazione LCD



Configurare la priorità della sorgente di uscita e del caricatore Regolare: priorità concordata ogni giorno Orario: Priorità concordata durante l'impostazione degli orari Se si imposta 00 ore – 00 ore, l'impostazione non verrà attivata. Impostazione predefinita: regolare	Output Source Priority: • Schedule • Utility + Schar • Schar only • Utility + Schar Schar only • Utility
	09hr ~ 18hr 09hr ~ 18hr
Tipo di batteria Se si seleziona "Definito dall'utente", è possibile impostare la tensione di carica della batteria e la tensione minima.	Battery type: Battery type: Flooded Pylontech battery ▶ User-Defined WECO battery Pylontech battery Soltaro battery 5/35 5/35
Se viene selezionato un tipo di batteria al litio, la corrente di carica massima, la CV e la tensione flottante verranno impostate automaticamente. Non sono necessarie ulteriori impostazioni.	Battery type: Battery type: Soltaro battery LIC LIB ↓ LIC 5/35
Configurare la tensione di scarica/ SOC di arresto e riavvio e la tensione/SOC minima Se nel tipo di batteria viene selezionato qualsiasi tipo di batteria al litio, il valore di impostazione cambierà automaticamente in SOC. Impostazione predefinita: 46 V (interrompe la tensione di scarica), 54 V (avvia la tensione di ricarica), 44 V (livello di volume minimo). Impostazione predefinita: 10% (Interrompere la tensione di scarica), 80% (Inizia la ricarica Volt), 10% (Livello volume minimo)	Stop Discharging Volt: Start Re-Discharging Volt: Minimum Vol Level: 45.9 V 53.9 V 43.9 V 46.0 V 54.0 V 44.0 V 46.1 V 6/35 7/35 Stop Discharging SOC: Start Re-Discharging SOC: 10/35 5 % 70 % 0 % 10 % 90 % 7/35
Configurare il CV e la tensione flottante Impostazione predefinita: 56,4 V (tensione CV di ricarica), 54 V (tensione flottante di ricarica)	Charging CV Volt: Charging Floating Volt: 56.3 V 53.9 V 56.4 V 54.0 V 56.5 V 8/35
Configura la corrente di carica massima e la limitazione durante la ricarica da Utilità e Generatore Impostazione predefinita: 60 A (corrente di carica massima), 30 A (corrente di carica del generatore), 30 A (corrente di carica CA)	Max. Charging Current: Generator Charging Current: Utility Charging Current: 10 A 2 A 2 A • 20 A • 10 A • 10 A 30 A 11/35 12/35
Configura il massimo corrente di scarica Impostazione predefinita: disabilitata (nessuna limitazione)	Max. Discharge Current: Disabled > 30 A 40 A 14/35





Elenco avvisi e guasti

Tipo di codice	Codice #	E sfiato	Tipo di codice	Codice #	E sfiato	
Colpa	F01	Guasto alla ventola	Colpa	F16	Errore avvio inv	
Colpa	F02	Alta tensione FV	Colpa	F17	Offset CC elevato	
Colpa	F03	Batvolt alto	Colpa	F18	Sovraccarico	
Colpa	F04	Bat-volt basso	Colpa	F19	Guasto al rilevamento dell'amplificatore	
Colpa	F05	Uscita SC	Colpa	F20	Errore di backfeed	
Colpa	F06	Op-volt alto	Colpa	F21	Errore del firmware	
Colpa	F07	Tensione operativa bassa	Colpa	F22	Errore Par-CAN	
Colpa	F08	Alta tensione del bus	Colpa	F23	Errore par-host	
Colpa	F09	Bassa tensione del bus	Colpa	F24	Errore di sincronizzazione par	
Colpa	F10	Amplificatore fotovoltaico elevato	Colpa	F25	Fallo par-bat	
Colpa	F11	Inv-amp elevato	Colpa	F26	Guasto alla rete par	
Colpa	F12	Amplificatore bus alto	Colpa	F27	Colpa della par- opa	
Colpa	F13	Disc-amp alto	Colpa	F28	Errore par-set	
Colpa	F14	Sovratemperatura	Colpa	F29	Guasto al circuito OP	
Colpa	F15	Errore di avvio del bus				

Avvertimento	W01	La griglia non esiste	Avvertimento	W11	Com. Perduto
Avvertimento	W02	Il PV non esiste	Avvertimento	W12	Par limitato
Avvertimento	W03	Il pacchetto non esiste	Avvertimento	W13	ІрСВ
Avvertimento	W04	SoC debole	Avvertimento	W14	Avviso EQ
Avvertimento	W05	Volt FV debole	Avvertimento	W15	Comunicazioni
					MCU. perduto
Avvertimento	W06	Declassamento	Avvertimento	W16	Disabilita C HG e
		della potenza			DISCHG
Avvertimento	W07	Carico pesante	Avvertimento	W17	D isabilita CHG
Avvertimento	W08	Problema di	Avvertimento	W 18	Disabilita DISCHG
		temperatura			
Avvertimento	W09	Problema della	Avvertimento	W19	Forza CHG

18 Solarpower24.it by Barba S.r.I. – Via Rio Becca, 2B – 47121-Forlì – Italia Tel/What's up +39 05431995799 – web <u>www.solarpower24.it</u> – email solarpower24@solarpower24.it

		ventola		
Avvertimento	W10	BMS perso		



PULIZIA E MANUTENZIONE KIT ANTIPOLVERE

Panoramica

Ogni inverter è già installato di fabbrica con il kit anticrepuscolo. Questo kit allontana la luce crepuscolare dall'inverter e aumenta l'affidabilità del prodotto in ambienti difficili.

Sgombero e manutenzione

Passaggio 1: rimuovere le viti sui due lati dell'inverter.



Passo 2: Quindi, è possibile rimuovere la custodia antipolvere e rimuovere la schiuma del filtro dell'aria come mostrato nella tabella seguente.



Passaggio 3: pulire la schiuma del filtro dell'aria e la custodia antipolvere. Dopo lo sgombero, rimontare il kit polvere sull'inverter.

AVVISO: Il kit antipolvere deve essere pulito dalla polvere ogni mese.

EQUALIZZAZIONE DELLA BATTERIA

La funzione di equalizzazione è stata aggiunta al regolatore di carica. Inverte l'accumulo di effetti chimici negativi come la stratificazione, una condizione in cui la concentrazione di acido è maggiore nella parte inferiore della batteria rispetto alla parte superiore. L' equalizzazione aiuta anche a rimuovere i cristalli di solfato che potrebbero essersi accumulati sulle piastre. Se lasciata deselezionata, questa condizione, chiamata solfatazione, ridurrà la capacità complessiva della batteria.Pertanto, si consiglia di equalizzare periodicamente la batteria.

• Come applicare la funzione di equalizzazione

È necessario abilitare prima la funzione di equalizzazione della batteria nel monitoraggio dell'impostazione LC D. Funzione di equalizzazione. Quindi, puoi applicare questa funzione nel dispositivo con uno dei seguenti metodi:

1. Impostazione dell'intervallo di equalizzazione sul display LCD

2. Equalizzazione attiva immediatamente sul display LCD

• Quando pareggiare

Nella fase flottante, quando viene raggiunto l'intervallo di equalizzazione impostato (ciclo di equalizzazione della batteria) o l'equalizzazione è immediatamente attiva, il controller inizierà ad entrare nella fase di equalizzazione.



Equalizza il tempo di ricarica e il timeout

Nella fase di equalizzazione, il controller fornirà energia per caricare la batteria il più possibile fino a quando la tensione della batteria non raggiungerà la tensione di qualificazione della batteria . Quindi, viene applicata la regolazione a tensione costante per mantenere la tensione della batteria al livello di tensione di qualificazione della batteria . La batteria rimarrà nella fase di equalizzazione fino al raggiungimento dell'impostazione del tempo di equalizzazione della batteria.



Tuttavia, nella fase di equalizzazione, quando il tempo di equalizzazione della batteria è scaduto e la tensione della batteria non raggiunge il punto di tensione di equalizzazione della batteria , il controller di carica estenderà il tempo di equalizzazione della batteria finché la tensione della batteria non raggiunge la tensione di equalizzazione della batteria. Se la tensione della batteria è ancora inferiore alla tensione di equalizzazione della batteria quando l'impostazione del timeout di equalizzazione della batteria è terminata, il controller di carica interromperà l' equalizzazione e tornerà alla fase fluttuante.





SPECIFICHE

Tabella 1 Specifiche della modalità linea

MODELLO	11KW	
Forma d'onda della tensione di ingresso	Sinusoidale (utenza o generatore)	
Tensione di ingresso nominale	230 Vca	
Passa pordita Voltaggio	170 Vca± 7 V (utilità)	
	90Vac± 7V (generatore)	
Bassa perdita Tensione di ritorno	180Vac ± 7V (utilità) ;	
P	$100Vac \pm 7V$ (generatore)	
Perdita elevata Voltaggio	280 Vca± 7 V	
Tensione di ritorno ad alta perdita	270 Vca± 7 V	
Tensione di ingresso CA massima	300 Vca	
Corrente di ingresso CA massima	60A	
Seconda corrente di ingresso	60A	
massima		
Seconda corrente di uscita massima	60A	
Frequenza di ingresso nominale	50 Hz/60 Hz (rilevamento automatico)	
Frequenza a ba <mark>ssa p</mark> erdi <mark>ta</mark>	40±1Hz	
Bassa perdita F <mark>reque</mark> nza di ritorno	42±1Hz	
Frequenza di perdita <mark>elevata</mark>	65±1Hz	
Perdita elevata Frequenza di ritorno	63±1Hz	
Protezione da cortocircuito in uscita	Modalità linea: interruttore automatico (70 A) Modalità batteria: circuiti elettronici	
Efficienza (modalità linea)	>95% (carico R nominale, batteria completamente carica)	
Tempo di trasferimento	10 ms tipico (UPS); 20 ms tipico (Elettrodomestici)	
Declassamento della potenza in uscita: Quando la tensione di ingresso CA è inferiore a 170 V, la potenza di uscita verrà ridotta.	Output Power Rated Power 50% Power 90V 170V 280V Input Voltage	

Tabella 2 Specifiche della modalità inverter

MODELLO	11KW
Potenza di uscita nominale	11000 W
Forma d'onda della tensione di uscita	Onda sinusoidale pura
Regolazione della tensione di uscita	230Vac± 5 %
Frequenza di uscita	60Hz o 50Hz
Massima efficienza	93%
Protezione da sovraccarico	100ms@≥180% di carico ; 5s@≥120% di carico ; 10 secondi al 105%~120% del carico
Capacità di picco	2* potenza nominale per 5 secondi
Bassa tensione di avviso CC	
@ carico < 20%	46,0 Vcc
@ 20% ≤ carico < 50%	42 . 8 Vcc
@ carico ≥ 50%	40 . 4 Vcc
Tensione di ritorno di avviso CC	
bassa	
@ carico < 20%	48,0 Vcc
@ 20% ≤ carico < 50%	44 . 8 Vcc
@ carico ≥ 50%	42 . 4 Vcc
Bassa tensione di interruzione CC @ carico < 20%	
@ 20% ≤ carico < 50%	40 . 8 Vcc
@ carico ≥ 50%	38 . 4 Vcc
Alta DC Tensione di recupero	61 Vcc
Alta tensione di interruzione CC	6 3 Vcc
Precisione della tensione CC	+/-0,3 V@ senza carico
THDV	<5% per carico lineare, <10% per carico non lineare alla tensione nominale
Scostamento CC	\leq 100mV
Limitazione di potenza	
Quando la tensione della batteria è	
inferiore a 55 V CC, la potenza in uscita	↑
verra ridotta. Se il carico collegato e	Rate Power
la tensione di uscita CA diminuirà finché	
la potenza di uscita non si ridurrà a	Rate Power * 0.725
questa potenza declassata. La tensione	↓ ↓ ↓ A 2V ESV ► Battery Voltage
di uscita CA minima corrisponde	42v 55V
all'impostazione della tensione di uscita	
– 1 0 V.	

24 Solarpower24.it by Barba S.r.I. – Via Rio Becca, 2B – 47121-Forlì – Italia Tel/What's up +39 05431995799 – web <u>www.solarpower24.it</u> – email solarpower24@solarpower24.it

Tabella 3 Specifiche della modalità di ricarica

Modalità di ric	arica dell'utilità				
MODELLO		11KW			
Corrente di ca	rica (UPS)	150A			
@ Tensione di in	gresso nominale				
Tensione di	Batteria allagata	58,4 V CC			
carica in blocco	Batteria AGM/Gel	56,4 V CC			
Tensione di ca	rica flottante	54 V CC			
Protezione da	sovraccarico	63 Vcc			
Algoritmo di ri	carica	3 passaggi			
		Battery Voltage, per cell	Charging Current, %		
		2.43Vdc (2.35Vdc) 2.25Vdc	Voltage		
			100%		
Curva di carica	n 👝 🦱		50%		
			Current Mainteenance Time		
		(Constant Current) (Constant Voltage)	(Floating)		
Ingresso solar	e				
MODELLO		11KW			
Potenza nomir	nale	1200 OW			
Massimo. Tensione a circuito aperto		500 V CC			
del generatore	e fotovoltaico	500 V CC			
Intervallo di te	ensione MPPT del	90 V CC ~ 450 V CC			
array fotovolta	aico	90 V CC ~ 450 V CC			
Massimo. Corr	ente in ingresso	27Ax2(MASSIMO 40A)			
Max . Corrente	e di carica	150A			
Tensione di avvio		80 V +/- 5 V CC			
Limitazione di potenza		PV Current 27A 13.5A 70° 80°	MPPT Temperature		

Tabella 4 Specifiche generali

MODELLO	11KW
Certificazione di sicurezza	CE
Intervallo operativo di temperatura	da -1 0°Ca 50°C
Temperatura di conservazione	-15°C~60°C
Umidità	Dal 5% al 95% di umidità relativa (senza condensa)
Dimensioni (P *L*A) , mm	147,4x440x553,6
Peso netto, kg	19.5

Tabella 5 Specifiche del parallelo

Numeri paralleli massimi	6
Corrente di circolazione in	Massimo 2A
condizioni di assenza di carico	
Rapporto di squilibrio di potenza	<5% al 100% di carico
Comunicazione parallela	POTERE
Tempo di trasferimento in modalità	Massimo 50 ms
parallela	
Kit parallelo	SÌ

Nota: la funzionalità parallela sarà disabilitata quando è disponibile solo l'energia fotovoltaica.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Fenomeno e/o Possibile causa	Cosa fare		
Nessuna risposta mentre si preme l'interruttore	e principale.		
Non viene applicata l'energia elettrica né il	Controllare se l'interruttore DC è scattato o non si è		
fotovoltaico.	ancora acceso?		
	Se il problema persiste, contattare il centro		
	assistenza per ripararlo.		
Nessuna risposta mentre si preme l'interruttore	principale.		
Esiste l'energia elettrica o l'energia fotovoltaica.	Controllare se è scattato l'interruttore CA? Oppure la		
	tensione FV raggiunge il livello operativo?		
	Se il problema persiste, contattare il centro		
	assistenza per ripararlo.		
Uscita disattivata, il cicalino suona continuame	nte, LED ROSSO acceso fisso		
Viene visualizzato F01. Le ventole si sono fermate in	Contattare il centro assistenza per sostituirli.		
modo anomalo durante la sequenza di avvio			
F02 mostra.	Configurare i pannelli fotovoltaici con tensione inferiore a 450 V.		
Viene visualizzato F03.	Scollegare l'utenza e l'alimentazione fotovoltaica.		
	Quindi, riapplicare nuovamente. Se l'allarme di		
	sovratensione continua a suonare, il caricabatterie		
	interno potrebbe avere qualche problema. Si prega		
	di contattare il centro assistenza per ripararlo.		
Viene visualizzato F05.	Controllare e verificare se è presente qualche carico		
	con condizione di cortocircuito? Rimuovere il carico e		
	riavviare nuovamente l'unità. Se il problema persiste,		
	contattare il centro assistenza per ripararlo.		
Viene visualizzato F14.	Pulire il filtro antipolvere e mantenere l'unità		
	installata in un ambiente ben ventilato.		
Viene visualizzato F18.	Ridurre il carico applicato e riavviare nuovamente		
	l'unità.		
Vengono visualizzati F06, F07, F08, F09, F10, F11,	Riavviare nuovamente l'unità. Se il problema		
F12, F13, F15, F16, F17, F19 o F20.	persiste, contattare il centro assistenza per ripararlo.		
F20 spettacoli .	1. Riavviare l'inverter.		
	invertiti in tutti ali inverter.		
	3. Per il sistema in parallelo monofase, assicurarsi		
	che i componenti condivisi siano collegati in		
	tutti gli inverter. Per supportare il sistema trifase, assicurarsi che		
	i cavi di condivisione siano collegati negli		
	inverter nella stessa fase e disconnessi negli		
	Inverter in fasi diverse. So il problema porsisto, contatta il tuo installatoro		
Viene visualizzato E22 E23 o E24	1. Controllare se i cavi di comunicazione s siano		
	collegati correttamente e riavviare l'inverter.		
	2. Se il problema persiste, contatta il tuo		
F25	Installatore. 1. Assicultarsi che tutti gli inverter condividano		
123.	insieme gli stessi gruppi di batterie .		
	2. Rimuovere tutti i carichi e scollegare l'ingresso		
	CA e l'ingresso FV. Quindi, controllare la		

F26 spettacoli . F27 spettacoli .	 tensione della batteria di tutti gli inverter. Se i valori di tutti gli inverter sono simili, verificare se tutti i cavi della batteria hanno la stessa lunghezza e lo stesso tipo di materiale. Altrimenti, contattare il proprio installatore per fornire la SOP per calibrare la tensione della batteria di ciascun inverter. Se il problema persiste, contatta il tuo installatore. 1. Controllare il collegamento del cablaggio di rete e riavviare l'inverter. 2. Assicurati che l'utilità si avvii allo stesso tempo. Se sono presenti interruttori installati tra la rete di distribuzione e gli inverter, assicurarsi che tutti gli interruttori possano essere attivati contemporaneamente sull'ingresso CA. Se il problema persiste, contatta il tuo installatore. 1. Riavviare l'inverter. 2. Rimuovere alcuni carichi eccessivi e ricontrollare le informazioni sul carico dal display I CD degli inverter. Se i valori sono
	diversi, verificare se i cavi di ingresso e uscita CA hanno la stessa lunghezza e tipo di materiale. Se il problema persiste, contatta il tuo installatore.
F28 spettacoli .	 Spegnere l'inverter e controllare l'impostazione del display LCD Modalità di uscita CA Per il sistema parallelo monofase, assicurarsi che non sia impostato 3P1, 3P2 o 3P3 . Per supportare il sistema trifase , assicurarsi che non sia impostato "PAL" nell'impostazione della modalità di uscita CA Se il problema persiste, contatta il tuo installatore
F29.	 Controllare se i cavi di condivisione sono collegati correttamente e riavviare l'inverter. Se il problema persiste, contatta il tuo installatore.
Uscita alimentata ma il buzzer suona ogni seco	ndo, LED ROSSO lampeggiante
W07 mostra.	Ridurre il carico rilascerà l'avviso.
W08 mostra.	Pulire il filtro antipolvere e mantenere l'unità installata in un ambiente ben ventilato.
W09 mostra.	ventole si sono fermate in modo anomalo durante il funzionamento. Contattare il centro assistenza per sostituirli.
W10 mostra.	Comunicazione BMS disconnessa. Si prega di contattare il centro assistenza per ripararlo.
Uscita alimentata ma nessun buzzer e LED lamp	peggiante. Registra solo sul registro
W04 mostra.	Caricare la batteria.
W05 mostra.	Ridurre il carico.
W06 mostra.	Una tensione di rete inferiore a un certo livello, la potenza nominale in uscita sarà limitata.
W11 mostra.	Comunicazione interna disconnessa. Si prega di contattare il centro assistenza per ripararlo
W1 6, W17, W18 o W19 .	Controllare lo stato della batteria
Il contrassegno WiFi non viene visualizzato.	
L'unità non riesce a connettersi all'APP.	Controllare la funzione Wi-Fi abilitata e l'icona disponibile sul display LCD, quindi seguire la procedura di installazione Wi-Fi per associare il modulo Wi-Fi al router e all'APP.
ivessina tunzione sulle norte del caricabatterie	U 56

Nessuna	alimentazione	dalle	porte	del	caricatore	Controlla se la funzione del caricatore USB è
USB.						abilitata.



Appendice I: Funzione parallela

1. introduzione

Questo inverter può essere utilizzato in parallelo con due diverse modalità operative .

- 1. Il funzionamento in parallelo in monofase è possibile con un massimo di 6 unità. La potenza di uscita massima supportata è 66KW/66KVA.
- 2. Un massimo di sei unità lavorano insieme per supportare apparecchiature trifase. Un massimo di quattro unità supportano una fase.



2. Montaggio dell'unità

Quando si installano più unità, seguire la tabella seguente.

NOTA: Per una corretta circolazione dell'aria per dissipare il calore, lasciare uno spazio libero di ca. 20 cm di lato e ca. 50 cm sopra e sotto l'unità. Assicurarsi di installare ciascuna unità allo stesso livello.

3. Collegamento elettrico

ATTENZIONE: E ' OBBLIGATORIO collegare la batteria per il funzionamento in parallelo.

La dimensione del cavo di ciascun inverter è mostrata di seguito:

Cavo della batteria e dimensioni dei terminali consigliati per ciascun inverter:

Dimensio	Cours mm2	Termir and	Valore della	
ne del filo	Cavo minz	Dimensioni		
		D (mm)	L (mm)	сорріа
1*4/0AWG	85	8.4	54	5 Nm

Ring terminal:



ATTENZIONE: assicurarsi che la lunghezza di tutti i cavi della batteria sia la

stessa . Altrimenti, ci sarà una differenza di tensione tra inverter e batteria che causerà il mancato funzionamento degli inverter paralleli.

Dimensioni consigliate dei cavi di ingresso e uscita CA per ciascun inverter:

AWG n.	Сорріа		
6AWG	1,4~1,6Nm		

È necessario collegare insieme i cavi di ciascun inverter. Prendiamo ad esempio i cavi della batteria: è necessario utilizzare un connettore o una barra collettrice come giunto per collegare insieme i cavi della batteria, quindi collegarli al terminale della batteria. La dimensione del cavo utilizzata dal giunto alla batteria dovrebbe essere X volte la dimensione del cavo nelle tabelle sopra. " X " indica il numero di inverter collegati in parallelo.

Anche per quanto riguarda l'ingresso e l'uscita CA, seguire lo stesso principio.

ATTENZIONE!!Installare l'interruttore sul lato della batteria e dell'ingresso CA. Ciò garantirà che l'inverter possa essere scollegato in modo sicuro durante la manutenzione e completamente protetto dalla sovracorrente della batteria o dell'ingresso CA.



Specifiche consigliate per l'interruttore della batteria per ciascun inverter:

1 unità*

250 A/70 V CC

*Se si desidera utilizzare un solo interruttore sul lato batteria per l'intero sistema, la potenza nominale dell'interruttore dovrebbe essere X volte la corrente di 1 unità. " X " indica il numero di inverter collegati in parallelo.

Specifiche dell'interruttore consigliate per l'ingresso CA con fase singola:

2 unità	3 unità	4 unità	5 unità	6 unità
120 A/230 V	180 A/230 V	240 A/230 V	300 A/230 V	360 A/230 V
CA	CA	CA	CA	CA

Nota 1: Inoltre, è possibile utilizzare un interruttore da 60 A con solo 1 unità e installare un interruttore all'ingresso CA in ciascun inverter.

Nota 2: Per quanto riguarda il sistema trifase, è possibile utilizzare direttamente l'interruttore quadripolare e la potenza nominale dell'interruttore deve essere compatibile con la limitazione della corrente di fase dalla fase con il numero massimo di unità

Capacità della batteria consigliata

Numeri paralleli	2	3	4	5	6
dell'inverter					
Capacità della batteria	200	400	400	600 AH	600 AH
	AH	AH	AH		

AVVERTIMENTO! Assicurarsi che tutti gli inverter condividano lo stesso banco di batterie . **In caso** contrario, gli inverter passeranno alla modalità di guasto.

4-1. Funzionamento in parallelo in monofase

Due inverter in parallelo :

Connessione di alimentazione



Connessione di comunicazione





Tre inverter in parallelo:





Connessione di comunicazione



Quattro inverter in parallelo:



Cinque inverter in parallelo:

Connessione di alimentazione



Connessione di comunicazione



Sei inverter in parallelo:

Connessione di alimentazione



Connessione di comunicazione



4-2. Supporta apparecchiature trifase

Due inverter in ciascuna fase:

Connessione di alimentazione





36 Solarpower24.it by Barba S.r.I. – Via Rio Becca, 2B – 47121-Forlì – Italia Tel/What's up +39 05431995799 – web <u>www.solarpower24.it</u> – email solarpower24@solarpower24.it

Tre inverter in una fase, due inverter nella seconda fase e un inverter per la terza fase: **Connessione di alimentazione**



Connessione di comunicazione



Tre inverter in una fase e un solo inverter per le restanti due fasi:



Connessione di comunicazione



Due inverter in due fasi e un solo inverter per la restante fase:

Connessione di alimentazione



Connessione di comunicazione



Un inverter in ciascuna fase:



ATTENZIONE: Non collegare il cavo di condivisione della corrente tra inverter che si trovano in fasi diverse. In caso contrario, potrebbe danneggiare gli inverter.

5. Connessione FV

Fare riferimento al manuale utente della singola unità per la connessione FV. ATTENZIONE: ciascun inverter deve essere collegato ai moduli fotovoltaici separatamente.

6. Impostazione e visualizzazione LCD

Programma di impostazione:

Descrizione	Opzione selezionabile	
Modalità di uscita CA *Questa impostazione	Separare AC Output Mode: L3 phase Single Parallel 18/35	Quando l'unità viene utilizzata da sola, selezionare "Singolo"
può essere configurata solo quando l'inverter è in modalità standby. Assicurarsi che l'interruttore di accensione/spegnimento sia nello stato "OFF".	Parallelo AC Output Mode: Single ▶ Parallet L1 phase 18/35	Quando le unità vengono utilizzate in parallelo per applicazioni monofase, selezionare "Parallelo". Fare riferimento a 4-1 per informazioni dettagliate. Quando le unità vengono utilizzate
	AC Output Mode: Parallel ► L1 phase L2 phase 18/35	in un'applicazione trifase, scegliere la fase per definire ciascun inverter. È necessario disporre di almeno 3 inverter o massimo 6 inverter per supportare apparecchiature



Riferimento al codice:

Codice	Descrizione	Icona attivata
NE	Master o slave dell'unità non identificato	Nessuna icona master e slave viene visualizzata sul display LCD
SA	Unità principale	
SL	Unità schiava	⊜S ⊈Ω

7.La messa in produzione

Parallelo in monofase

Passaggio 1: verificare i seguenti requisiti prima della messa in servizio :

- Collegamento corretto del cavo
- Assicurarsi che tutti gli interruttori sui cavi di linea del lato carico siano aperti e che tutti i cavi neutri di ciascuna unità siano collegati insieme.

Passaggio 2: accendere ciascuna unità e impostare "Parallelo" nell'impostazione LCD di ciascuna unità. E poi spegni tutte le unità.

NOET: è necessario disattivare l'interruttore quando si imposta il programma LCD. In caso contrario, l'impostazione non può essere programmata.

Passaggio 3: accendere ciascuna unità.



NOTA: le unità master e slave sono definite in modo casuale.

Passaggio 4: accendere tutti gli interruttori CA dei cavi di linea nell'ingresso CA. È meglio che tutti gli inverter siano collegati alla rete contemporaneamente. In caso contrario, verrà visualizzato il guasto 26 negli inverter dell'ordine successivo. Tuttavia, questi inverter si riavvieranno automaticamente. Se viene rilevata la connessione CA, funzioneranno normalmente.

Display LCD nell'unità Master Display LCD nell'unità Slave
--



Passo 5: Se non c'è più alcun allarme di guasto, il sistema parallelo è completamente installato.

Passaggio 6 : accendere tutti gli interruttori dei cavi di linea sul lato carico. Questo sistema inizierà a fornire energia al carico.

Supporta apparecchiature trifase

Passaggio 1: verificare i seguenti requisiti prima della messa in servizio :

- Collegamento corretto del cavo
- Assicurarsi che tutti gli interruttori sui cavi di linea del lato carico siano aperti e che tutti i cavi neutri di ciascuna unità siano collegati insieme.

Passaggio 2: accendere tutte le unità e configurare la modalità di uscita CA come L1, L2 e L3 in sequenza. E poi spegni tutte le unità.

NOET: è necessario disattivare l'interruttore quando si imposta il programma LCD. In caso contrario, l'impostazione non può essere programmata.

Passaggio 3: accendere tutte le unità in sequenza.



Passaggio 4: accendere tutti gli interruttori CA dei cavi di linea nell'ingresso CA. Se viene rilevata una connessione CA e le tre fasi corrispondono all'impostazione dell'unità, funzioneranno normalmente. In caso

contrario, l'icona AC 🎽 si spegnerà e non funzioneranno in modalità linea.



Passo 5: Se non si verificano più allarmi di guasto, il sistema per supportare l'apparecchiatura trifase è completamente installato.

Passaggio 6 : accendere tutti gli interruttori dei cavi di linea sul lato carico. Questo sistema inizierà a fornire energia al carico.

Nota 1: Per evitare che si verifichi un sovraccarico, prima di accendere gli interruttori sul lato carico, è meglio avere prima l'intero sistema in funzione.

Nota 2: esiste un tempo di trasferimento per questa operazione. Potrebbe verificarsi un'interruzione dell'alimentazione ai dispositivi critici, che non possono sopportare il tempo di trasferimento.

Appendice II: Installazione della comunicazione BMS

1. introduzione

Se si collega alla batteria al litio, si consiglia di acquistare un cavo di comunicazione RJ45 personalizzato. Si prega di verificare con il proprio rivenditore o integratore per i dettagli.

Questo cavo di comunicazione RJ45 personalizzato fornisce informazioni e segnali tra la batteria al litio e l'inverter. Queste informazioni sono elencate di seguito:

- Riconfigurare la tensione di carica, la corrente di carica e la tensione di interruzione di scarica della batteria in base ai parametri della batteria al litio.
- Far avviare o interrompere la ricarica dell'inverter in base allo stato della batteria al litio.

2. Assegnazione pin per la porta di comunicazione BMS

	Definizione	
PIN1	NC	
PIN2	NC	
PIN3	RS485B	
PIN4	NC	
PIN5	RS485A	
PIN6	CANH	
PIN7	POSSO	
PIN8	TERRA	



3. Configurazio<mark>ne del</mark>la comunicazione con la batteria al litio LIO-4810-150A



L'interruttore ID indica il codice ID univoco per ciascun modulo batteria. È necessario assegnare un ID univoco a ciascun modulo batteria per il normale funzionamento. Possiamo impostare il codice ID per ciascun modulo batteria ruotando il numero PIN sull'interruttore ID. Dal numero da 0 a 9 il numero può essere casuale; nessun ordine particolare. Possono essere utilizzati in parallelo al massimo 10 moduli batteria.

4. Installazione e funzionamento LIO-4810-150A/ESS LIO-I 4810

Dopo l'ID n. è assegnato a ciascun modulo batteria , impostare il pannello LCD nell'inverter e installare il collegamento elettrico come segue.

Passaggio 1: utilizzare il cavo di segnale RJ11 in dotazione per collegarsi alla porta dell'estensione (P1 o P2).



Passaggio 2: utilizzare il cavo RJ45 in dotazione (dal pacchetto del modulo batteria) per collegare l'inverter e la



batteria al litio.

* Per il collegamento di più batterie, consultare il manuale della batteria per i dettagli.

Nota per il sistema parallelo:

- 1. Supporta solo l'installazione comune della batteria.
- Utilizzare un cavo RJ45 su misura per collegare qualsiasi inverter (non è necessario collegarsi a un inverter specifico) e batteria al litio. È sufficiente impostare il tipo di batteria dell'inverter su "LIB" nell'impostazione del tipo di batteria LCD. Altri dovrebbero essere "USE".

Passaggio 3: Girare l'interruttore dell'interruttore su "ON". Ora il modulo batteria è pronto per l'uscita CC.



Passaggio 4: premere Accensione /spegnimento pulsante sul modulo batteria per 5 secondi, il modulo batteria si avvierà.

* Se non è possibile accedere al pulsante manuale, è sufficiente accendere il modulo inverter. Il modulo batteria si accenderà automaticamente.

Passaggio 5: accendere l'inverter.



Passaggio 6. Assicurati di selezionare il tipo di batteria come "LIB" nell'impostazione del tipo di batteria LCD.

Se la comunicazione tra l'inverter e la batteria ha esito positivo, Li-ion sul display LCD verrà visualizzata l'icona Litio. In generale, sarà necessario più di 1 minuto per stabilire la comunicazione.

Funzione attiva

Questa funzione serve per attivare automaticamente la batteria al litio durante la messa in servizio. Dopo aver eseguito con successo il cablaggio e la messa in servizio della batteria, se la batteria non viene rilevata, l'inverter attiverà automaticamente la batteria se l'inverter è acceso.

4. Informazioni sul display LCD

Premere il pulsante " \bigstar " \bigstar " \bigstar " per cambiare le informazioni sul display LCD. Mostrerà il pacco batteria e il numero del gruppo batteria prima del "Verifica versione CPU principale" come mostrato di seguito.

Informazioni selezionabili 🛛 💛	display LCD
Numeri del pacco batteria e numeri del gruppo batteria	Numeri del pacco batteria = 3, numeri del gruppo batteria = 1 Grp.01 Pack03 $80\% \neq TOTAL$

5.Riferimento al codice

Il codice delle informazioni correlate verrà visualizzato sullo schermo LCD. Controllare lo schermo LCD dell'inverter per il funzionamento.

Codice di avviso	Descrizione
	Comunicazione persa (disponibile solo quando il tipo di batteria non è impostato
	su "AGM", " Flooded " o " Definito dall'utente ".)
	• Dopo aver collegato la batteria, se il segnale di comunicazione non viene
W 10	rilevato per 3 minuti, il cicalino emette un segnale acustico. Dopo 10 minuti,
	l'inverter smetterà di caricare e scaricare la batteria al litio .
	La comunicazione si perde dopo che l'inverter e la batteria sono stati collegati
	correttamente, il cicalino emette immediatamente un segnale acustico.
W/16	Se allo stato della batteria non è consentito caricarsi e scaricarsi dopo che la
comunicazione tra l'inverter e la batteria ha avuto esito positivo.	
W17	Se lo stato della batteria non consente la ricarica dopo che la comunicazione tra

	l'inverter e la batteria ha avuto esito positivo.					
W/ 10	Se lo stato della batteria deve essere caricato dopo che la comunicazione tra					
VV 10	l'inverter e la batteria ha avuto successo.					
W(10	Se lo stato della batteria non può scaricarsi dopo che la comunicazione tra					
W19	l'inverter e la batteria ha avuto successo.					



Appendice III: la guida operativa Wi-Fi

1. introduzione

Il modulo Wi-Fi può abilitare la comunicazione wireless tra inverter e piattaforma di monitoraggio. Gli utenti possono monitorare e controllare facilmente l'inverter da remoto utilizzando l'APP i.Solar.

Le principali funzioni di questa APP i.Solar:

- Fornisce lo stato del dispositivo durante il normale funzionamento.
- Consente di configurare le impostazioni del dispositivo dopo l'installazione.
- Avvisa gli utenti quando si verifica un avviso o un allarme.
- Consente agli utenti di interrogare i dati storici dell'inverter.

2. i.App solare

2-1. Scarica e installa l'APP

Trova l'app "i.Solar" nell'Apple® Store o nel Google® Play Store. Installa questa app sul tuo cellulare.



(iOS)



2-2. Configurazione iniziale

- Accendere l'unità.
- Apri le impostazioni Wi-Fi dal tuo smartphone.
- Collega il tuo smartphone al modulo Wi-Fi. Il nome Wi-Fi inizia con "FC41D_"
- La password predefinita per il modulo Wi-Fi è: 12345678

14:35 🤣 🛱 또 🔍 •	🕈 🖠 93%	14:35 🕹 છ 🏟 🖬 • 🗣 🛊 93%	14:36 🕹 또 🕸 🕄 🕤 🗎 93%
÷	Q		<u>ج</u>
Internet		FC41D_90a6bf93b62	Internet
Wi-Fi Find and connect to Wi-Fi networks		Password	Wi-Fi Find and connect to Wi-Fi networks
Voltronic-Guest Connected	۲	12345678	FC41D_90a6bf93b629 Connected to device. Can't provide internet.
♥ \$0022520034503	₿	Show password Advanced options	Voltronic-Guest
 Voltronic W0823471696126 	₿	1234567890 qwertyuiop	S0022520034503
✓ FC41D_9826ada1a9e7	 ∂	as dfg hjkl	Voltronic 🔒
CIRECT-NETW-4407-J	A 🕹	∱zxcvbnm ⊗	W0823471696126
♥ FÇ41D_90a6bf93b629	ß		

 Una volta stabilita la connessione Wi-Fi, fare clic sull'app i.Solar installata sul telefono per accedere alla pagina di accesso. Quindi, fare clic sul pulsante "Network Config" per accedere alla pagina di configurazione Wi-Fi.



• La pagina di configurazione di "Network Config" mostrata come segue.



 Inserisci il nome del router (STA SSID) e la password del router (STA Password), quindi fai clic sul pulsante "Salva" per completare l'impostazione.
 Se selezioni la casella di controllo "Apri", devi solo inserire il nome del router (STA SSID), non è necessario

inserire la password del router. Quindi, fare clic sul pulsante "Salva" per completare l'impostazione. Il modulo Wi-Fi può connettere il router solo a **2,4 GHz**.

14:	14:45 🦏 🧏 🖭 😃 🔹				5	9 🗎 9	1%			
<			Ne	two	rk co	nfiq	9			
	STA S	SSID :								1
	Vol	tronio	2							
	STA I	Passwo	ord :						_	
		•••	••	•••	• •	• •	• •	• •		
								0	pen	
							(Sav	e	
	AP S	SID :								
	FC4	1D_9	826a	da1	a9e7					
	AP P	asswo	rd :							
	Conf	irmati	on :						_	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	0
q	w	е	r	t	у		u	i	0	р
1	a s	d	l f		g	h	j	k		I
û	z	x	C	:	v	b	n	n	ı	$\overline{\times}$
?12	з,	€)		Engli	sh).		~
		~								

 Immettere il nome Wi-Fi (AP SSID) e la password Wi-Fi (AP Password) del modulo Wi-Fi, confermare nuovamente la password e fare clic sul pulsante "Salva" per completare l'impostazione del modulo Wi-Fi. Se selezioni la casella di controllo "Apri", devi solo inserire il nome Wi-Fi (SSID AP), non è necessario inserire la password Wi-Fi e la conferma. Quindi, fare clic sul pulsante "Salva" per completare l'impostazione.

14:	45 🖙 🤣 💇 🕒 🔸	🕤 🗎 91%
<	Network config	
	Voltronic	
	STA Password :	
		• • • •
		Open
		Save
	AP SSID :	
	FC41D_9826ada1a9e7	
	AP Password :	
	Confirmation :	
		Open
		Save
	Uart Baud Rate :	
	9600	
		Save
	(Refresh
	<	

• Dopo la configurazione, **dimenticare** il modulo Wi-Fi sullo smartphone per evitare la connessione automatica e l'impossibilità di accedere a Internet

2-3. Login

- Collega il tuo smartphone al router.
- Registrazione per la prima volta.

Dopo aver inserito nome utente e password, fare clic sul pulsante "Registrati" per completare la registrazione dell'utente. Una volta completata la registrazione, fare clic su "Clicca per accedere" oppure tornare alla pagina precedente (fare clic sulla freccia sinistra per tornare alla pagina di accesso). Quindi, inserisci il nome utente e la password registrati per accedere.



2-4. Pagina iniziale

- Dopo l'accesso verrà visualizzata la Home page predefinita.
- Tocca l'icona (posizionata in alto a destra) per accedere alla pagina per aggiungere, eliminare o rinominare il dispositivo.

Immettere il numero di serie del dispositivo per aggiungere il dispositivo.

15:00 🗲 🛠 🏶 🖬 🔹	♥ 🔒 88%	14:51 🤯 🛎 🔹 🛞	♥ 🔒 89%	15:01) H 🖗 🖬 🔸	₹ŝ	88%
Home		Home		<	Add device		
Please input the device SN		Please input the device SN		Please	input the device SN	an	Add
All status ∽ All types ∽	Alias A-Z 🛩	All status 🗸 🛛 All types 🗸	Alias A-Z 🗸				
0.0 0.0 0.0		Aname:unnamed deviceSn:57689099900000 Output:0.00w PV:0.00w	>	•	name:Infinisolar WP 10K LV deviceSn:12345678909988	7	T
	1 17 16 19 20 21 22 23	name:unnamed			name:unnamed deviceSn:12388854789256		Ŧ
Line chart Day Month Year	Total	Output:0.00w PV:0.00w	>		name:unnamed deviceSn:45678912345678	₽	Ĥ
name:Infinisolar WP 10K LV deviceSn:12345678909988 Output:0w PV:0.0w	>	name:unnamed device5n:89578246254612 Output:0.00w PV:0.00w	>		name:unnamed deviceSn:45682589652864	R	т
name:unnamed deviceSn:12388854789256 Output:0.00w PV:0.00w	>	name:a-device009 device5n:92932212000000 Output:0w PV:745.0w	↑		name:unnamed deviceSn:54628741236985	P	Τ
Ƙar ∰ Home Config	 About 	ਮਿ ⊕ Home Config	 About 		name:unnamed deviceSn:55048095236478	ø	т
< —		< —			< —		

15:01 🤣 📽 🔹 🖬 ♥ 🔒 88% • 1 95% 15:01 🤣 😫 🗰 ♥ 🔒 88% 18:39 < Add device Add device < Add device < Add device Scan Add Please input the device SN put the device SN name:Test deviceSn:12388854789256 name:Infinisolar WP 10K LV deviceSn:12345678909988 name:Infinisolar WP 10K LV deviceSn:12345678909988 name:Infinisolar WP 10K LV deviceSn:12345678909988 7 7 2 1 1 -name:unnamed deviceSn:45678912345678 name:unnamed deviceSn:12388854789256 name:unnamed deviceSn:12388854789256 name:Test deviceSn:12388854789256 7 10 7 10 5 12 Are you sure to delete? name:unnamed deviceSn:45678912345678 name:unnamed deviceSn:45678912345678 7 T ø 1 name:unnamed name:unnamed deviceSn:45682589652864 name:unnamed 7 7 7 Ť 盲 12 deviceSn:45682589652864 deviceSn:45682589652864 name:unnamed deviceSn:55048095236478 name:unnamed deviceSn:54628741236985 name:unnamed deviceSn:54628741236985 me:unnamed viceSn:54628741236985 1 1 盲 ÷. name:a-device009 deviceSn:92932212000000 name:unnamed name:unnamed deviceSn:55048095236478 Ø name:unnamed deviceSn:55048095236478 1 1 1 10 1 deviceSn:55048095236478 < 1

Rinominare o eliminare il dispositivo

Sopra è riportata l'area dati del grafico:

Giorno: fare clic sul pulsante per interrogare i dati orari di produzione di energia del giorno corrente. Mese: fare clic sul pulsante per interrogare i dati di produzione energetica giornaliera del mese corrente. Anno: fare clic sul pulsante per interrogare i dati mensili sulla produzione di energia dell'anno corrente. Totale: fare clic sul pulsante per interrogare i dati annuali sulla produzione di energia.



2-5. Dati in tempo reale

• Energia : visualizza la carica della batteria, la potenza della rete, energia solare e consumo del carico.



Rinominare il dispositivo.



• In tempo reale: visualizza informazioni su energia solare, rete, carico e batteria.

Sopra è riportata l'area dati del grafico:

Giorno : fare clic sul pulsante per interrogare i dati orari di produzione di energia del giorno corrente. Mese: fare clic sul pulsante per interrogare i dati di produzione energetica giornaliera del mese corrente. Anno: fare clic sul pulsante per interrogare i dati mensili sulla produzione di energia dell'anno corrente. Totale : fare clic sul pulsante per interrogare i dati annuali sulla produzione di energia.

Hybrid inverter IV2CFD4669	Tota	IV2CFD4669	Hybrid inverter IV2CFD4669		W2CED4669	Underlight investor BOCED466
	0 kV	al PV Energy Vh <u>'</u>		Tota 0 kW	l PV Energy /h	nybrid inverter iv2CrD400:
	袅	Grid power input active R 0.0 W	Grid power input active S 0.0 W		Total AC output active power 60 W	Total AC output apparent power 4 VA
		Total grid power input active 0.0 W	Grid frequency 49.94 Hz		Battery voltage	Battery capacity
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ▲ energy h Year Total		Load voltage L1 121.2 V	Load voltage L2 121.2 V	Ē	Charging current	
PV2 Voltage		AC output frequency 49.94 Hz	Load level	®≡	Inner Temperature	Max Temperature
PV2 Power 0.0 W	4	AC output active power L1 12 W	AC output active power L2 48 W			1
Grid voltage L2 121.2 V		AC output apparent power L1 0.0 VA	AC output apparent power L2 4 VA		Downloa	d Data
			Active R 0.0 W PV2 Voltage 0.0 W PV2 Power 0.0 W Grid voltage L2 121.2 V AC output active power L1 121.2 V	A active R active S 0.0W 0.0W Total grid power input active Grid frequency 0.0W 49.94 Hz Image: Solution of the solution	Active R active S 0.0 W 0.0 W Total grid power input active Grid frequency 49.94 Hz 0.0 W 0.0 W 121.2 V Grid frequency 49.94 Hz 121.2 V Load voltage L1 121.2 V PV2 Voltage 0.0 W AC output frequency 49.94 Hz PV2 Voltage 0.0 V AC output active power L1 15% Grid voltage L2 121.2 V AC output active power L1 0.0 VA Grid voltage L2 121.2 V AC output active power L1 0.0 VA	A active R 0.0 W active S 0.0 W Dow Total grid power input active 0.0 W Grid frequency 49.34 Hz Battery voltage 0.0 V a energy th Vear Total 121.2 V PV2 Voltage 0.0 V Load voltage L1 121.2 V Load voltage L2 121.2 V PV2 Voltage 0.0 V AC output frequency 49.94 Hz Image: Comparison of the second transformed active 0.0 V PV2 Power 0.0 W AC output frequency 49.94 Hz AC output active 1% PV2 Power 0.0 W AC output active power L1 12 W AC output active power L2 45 W Grid voltage L2 12 L 2 V AC output active power L1 0.0 VA AC output apparent power L2 4 VA

2-6. Parametro

Visualizza le voci di impostazione. Modelli diversi, le voci di impostazione nella pagina dei parametri saranno diverse.

11:20	* • • •	♥ 🕯 92%	
<	12345678909988		
Ш	Buzzer	~	
Ä	PV	~	
蘆	Grid	~	
ä	Battery	~	
ę	Output	~	
$\overline{\baselinething}$	Other	~	
1	Sync	~	



Tocca l'icona, seleziona l'impostazione e fai clic sul pulsante "Applica" per modificare l'impostazione.

<	* 🔳 🖂 1	12345678	909988	3	92%	<	7 P4 .	1234567	8909988	3	00%
at.	Buzzer				\sim	18	Buzzer				^
÷	PV				~	Buz	rzer Status rzer Status in	Standby Mod	le		
盐	Grid				~	Bu	zer Status in	Battery Mode		(Ď
H	Battery				~					Ap	ply
Ŷ	Output				~		PV				~
	Other				Ŷ	崖	Grid				~
Ĵ	Sync				~	ä	Battery				~
						•	Output				~
						\bigcirc	Other				^
						Gar	harstor se Gri	d Courra		-	
nergy	Realtime	Parameter	Control	Product	Log	Energy	Realtime	Parameter	Control	Product	Log
	<	-	•				<	-			

52 Solarpower24.it by Barba S.r.I. – Via Rio Becca, 2B – 47121-Forlì – Italia Tel/What's up +39 05431995799 – web <u>www.solarpower24.it</u> – email solarpower24@solarpower24.it

2-7. Controllo:

Accensione/spegnimento del telecomando (l'elemento di controllo non supporta tutti i modelli)



2-8. Prodotto

Aggiornamento del firmware, visualizza le informazioni sul prodotto e le informazioni sulla valutazione.

 12345678909988 Update Product Information Rating Information 	21:31	* 10 0	o ·		♥ 01	00%
Update Vice Product Information Rating Information Control Product Log	<		1234567	8909988		
Product Information	ô	Update				~
Rating Information		Product Ir	nformation			~
Energy Realtime Parameter Control Product Log	•	Rating Inf	ormation			~
Energy Realtime Parameter Control Product Log						
Energy Realtime Parameter Control Product Log						
Energy Realtime Parameter Control Product Log						
Energy Realtime Parameter Control Product Log						
Energy Realtime Parameter Control Product Log						
Energy Realtime Parameter Control Product Log						
Energy Realtime Parameter Control Product Log						
Energy Realtime Parameter Control Product Log						
Energy Realtime Parameter Control Product Log						
	Energy	Realtime	Parameter	Control	Product	log
	Lincipy	incutation	runneter	control	Todact	LOP

2-9. Tronco d'albero

Cambia password, rimuovi account e cambia lingua

• Registro: visualizza il registro dati, il registro della produzione di energia solare, il registro del consumo di carico e gli eventi.

Registro dati : toccare l'ora, selezionare la data e fare clic sul pulsante "Sfoglia" per aggiornare il registro.

22:01 🛃 🕬	• • • •	* 0 1	00%	22:01	4 M	• •	••				• 0	100%	22:01 🕏 🕬	• • • •	♥ 1 1	00%
	Data lo	9		<									<	Data lo	9	
Today	2023-05	-11 Browse			oday		2	023-0	5-10	C	Browse		Today	2023-05	-11 Browse	
Time	Work Mode	Grid Voltage 1	Out Volta	Ti	202: T	^³ າu,	M	lay	1	1		Outj Volta	Time	Work Mode	Grid Voltage 1	Out Volta
2023-05-11 08:41:16	Battery mode	0.0	230	2023 09:1	<		N	lay 20	23		>	225	2023-05-11 08:41:16	Battery mode	0.0	23
2023-05-11 08:45:44	Battery mode	0.0	229	2023 09:1	S	M T	2	3	4	F 5	S 6	223	2023-05-11 08:45:44	Battery mode	0.0	22
2023-05-11 08:50:44	Battery mode	0.0	230	2023 09:3	7 14	8 15	9 16	10 17	11	12 19	13 20	224	2023-05-11 08:50:44	Battery mode	0.0	23
2023-05-11 08:55:44	Battery mode	0.0	230	2023 09:3	21 28	22 29	23 30	24 31	25	26	27	227	2023-05-11 08:55:44	Battery mode	0.0	23
2023-05-11 09:00:44	Battery mode	0.0	230	2023 09:1						r		225	2023-05-11 09:00:44	Battery mode	0.0	230
2023-05-11 09:05:44	Battery mode	0.0	230	2023 09:35	:21	L	ne m	C/	ANCE	-22	OK	224	2023-05-11 09:05:44	Battery mode	0.0	23
2023-05-11 09:10:44	1/7	>	>>	2023-0 09:40	15-10 1:21							S >>>	2023-05-11 09:10:44	1/7	>	>>
¢	-				<			-					<	-		

Registro della produzione di energia: tocca l'ora, seleziona il giorno, il mese o l'anno e fai clic sul pulsante "Fine" per aggiornare il registro.

22:01 🦸 🕅 🚇 🗈 🔹	💎 🗋 100%	22:01 👎 🕅 🙆 🖬	■ • ● 100%	κ
< Power	generation log	< Po		
Year ~		Year 🗸		
Year	Power Generation(kWh)	Year	Power Generation(kW	(n)
2023	0.1	2023		
	202 202 Vear	0.1 0.1 0.1 0.0 0 0 Cancel	var Vær Month Day	ne R23

Registro eventi: tocca l'ora, seleziona il mese e fai clic sul pulsante "Sfoglia" per aggiornare il registro.

21:41 🤣 🌬 💿 🔹 •	♥ 🕯 100%	21:41 🧏 🜬 🔍 🗩 🔹	♥ 🛚 100%
< Event log		< Event log)
🗰 dev7 Serial Number			
Today 7 Days 202	3-05 V Custom	Event	Time
		Solar1 Loss	2023-04-27 18:00:35 Wa
Event	Time Ty	Grid Input Phase Dislocation	2023-04-27 18:00:35
		Grid Frequency Input Loss	2023-04-27 18:00:35
		Grid Voltage Input Loss	2023-04-27 18:00:35 Wa
		Grid Frequency Low Loss	2023-04-27 18:00:35 Wa
Cancel	Done	Grid Voltage Low Loss	2023-04-27 18:00:35 Wa
2023-02 2023-03		Battery Low in Hybrid Mode	2023-04-27 18:00:35 Wa
2023-04		Battery Voltage Low	2023-04-27 18:00:35 Wa
2023-05		« < 1	> >
< -	3	< —	

2-10. Configurazione : cambia password , rimuovi account e cambia lingua







Appendice IV : La guida operativa del CT

Con CT connesso, l'inverter ibrido può essere facilmente integrato nell'impianto domestico esistente. Serve a predisporre l'autoconsumo tramite TA per controllare la generazione di energia e la carica delle batterie dell'inverter.

1. Messa in servizio unica

Passo 1.Spegnere l'inverter e collegare il TA esterno utilizzando lo strumento accessorio da installare sulla morsettiera a molla. Da notare che il contrassegno della direzione del flusso di corrente sul CT deve puntare verso l'inverter e la polarità di collegamento dei fili CT sulla morsettiera deve essere seguita come "L+" rispetto al filo rosso e "L-" rispetto al filo bianco.



Passaggio 2: accendere l'inverter

Passaggio 3 : Accedere alle impostazioni LCD sull'inverter con il sensore CT collegato e impostare la funzione CT su "abilita".

Funzione TA	Disabilita (impostazione	Abilitare
esterna	predefinita)	External CT function:
	External CT function: Enabled > Disabled 19/35	► Enabled Disabled 19/35

2. Messa in servizio parallela

Passo 1.Spegnere l'inverter e collegare il sensore CT secondo lo schema elettrico riportato di seguito. Per altri circuiti in parallelo, seguire l'Appendice I.



Passaggio 2: accendere ciascun inverter .

Passaggio 3 : Accedere alle impostazioni LCD sull'inverter con il sensore CT collegato e impostare la funzione CT su "abilita". Uguale all'impostazione monofase

3. Messa in servizio trifase

Passo 1.Spegnere l'inverter e collegare il sensore CT secondo lo schema elettrico riportato di seguito. Per altri circuiti in parallelo, seguire l'Appendice I.



Passaggio 2: accendere ciascun inverter .

Passaggio 3 : Accedere alle impostazioni LCD sull'inverter con il sensore CT collegato e impostare la funzione CT su "abilita". Uguale all'impostazione monofase

ATTENZIONE IMPORTANTE:

Se si applica la funzione CT durante il funzionamento in parallelo, è necessario solo un inverter del sistema parallelo collegato al sensore CT. Assicurarsi di abilitare la funzione CT esterno LCD su un inverter con CT collegato e impostare "Disabilita" sugli inverter rimanenti. In caso contrario, la funzione CT non funzionerà durante il funzionamento in parallelo.

