


STRINGA A STRINGA B



GRID EPS



CONTATORE DI PRODUZIONE



CARICO PRIVILEGIATO CARICO NON PRIVILEGIATO

CONTATORE SCAMBIO



RS485

Legenda Meter

- 1 _ Posizione Meter 1, Settare sull'inverter in 'Meter Placement' la voce 'Grid';
- 2 _ Posizione Meter 2, Settare sull'inverter in 'Meter Placement' la voce 'Grid + PV';
- 3 _ Posizione Meter 2, Settare sull'inverter in 'Meter Placement' la voce 'Load';



Descrizione revisione/Revision description			
Re v.	Data/Date	Visito/Checked by	Descrizione revisione/Revision description
FORMA/PORZIONT A3		DESCRIZIONE/DESCRIPTION	
COLLEGAMENTO INVERTER 0CO2			
SOSTITUITO DA/REPLACED BY		DATA/DATE	REVISIONE
SOSTITUISCE/REPLACING		DATA/DATE	CODICE/COE
DISEGNATO DA/DESIGNED BY		DATA/DATE	WD014
APPROVATO DA/APPROVED BY		DATA/DATE	CODICE A BARRE/BAR CODE
BAGATELLA C.		02/10/2020	
TAFFURELLI A.		02/11/2020	



Energy S.r.l. CODICE A BARRE/BAR CODE
 Sede Legale: Piazza Marittima 1 - 38068 Rovereto TN
 Sede Operativa: Via Seconda Strada 25 - 38030 Gatta VE
 www.energy.srl.com - info@energy.srl.com